

# このたびは、アシストスーツ「二代目 楽衛門」をお買い上げいただき、ありがとうございます。

## ご使用前に

本製品をお使いいただく際は、このカタログをよく読み、正しくご使用ください。お読みいただいた後は紛失しないように保管し、使用方法が分からない場合には、再度お読みください。

## 本製品の用途と特徴

- 本製品は、腰の曲げ伸ばしをアシストして、腰の負担を軽減するアシストスーツです。
- 本製品は、両肩と股間の3点を支点とし、腰の屈曲に対して伸長したハイパワーゴム（3層構造の伸縮素材）の復元力により、腰の曲げ伸ばしをアシストします。
- 無駄を極力排除して軽量化し、スタイリッシュなデザイン、体へのフィット感とアシスト力を追求しました。
- 幅広いサイズに対応できるように工夫をこらし、匠の縫製技術を誇る職人たちが最高の一着に仕上げています。
- 10秒で簡単に着用できる。アシスト機能付きのパンツとして特許取得しました。



## 安全上のご注意（必ずお読みください）

### 警告 その危険を回避できなかった場合に、使用者や第三者が死亡又は重傷を負う可能性のあるもの

- 本製品は、腰痛等の疾患を治療するものではありません。
- 腰の曲げ伸ばしのアシストには、個人差があります。
- 用途以外でのご使用はお止めください。ケガや重大事故、本製品の破損の原因となります。
- 本製品の改造・加工は行わないでください。ご使用中に本製品が破損するなどし、ケガや重大事故を招くことがあります。
- 以下に該当する方は、ご使用をお止めください。症状の悪化や異常の発生を招くことがあります。
  - ・肩、胸、背中、腰等に、ケガや血行不良その他の疾患がある方。
  - ・妊娠中の方。
  - ・低体力の方。
- 以下の場合、すぐに使用を中止し、専門医へご相談ください。
  - ・痛み、しびれ、かゆみ、かぶれ、湿疹などの異常を感じた場合。
- 正しく使用されない場合、十分なアシストが得られないだけでなく、体が過度に圧迫されたり、製品が周囲に引っ掛かるなどし、ケガや重大事故、本製品の破損の原因となります。
- 〈サイズ表〉を参考に適正なサイズをご使用ください。
- カタログに記載の「着用方法」に従って、正しく着用・調整してください。
- 着用時には、左右のストラップを締め過ぎないでください。
- ショルダーベルトを肩から外したまま、歩いたりしないでください。
- 着用後、腰の曲げ伸ばしをしてもアシストを感じない場合は、再度カタログの着用方法に従って、着用・調整直してください。
- 歩行・着席など、アシストが不要な場合は、左右のストラップをゆるめ、アシストを解除してご使用ください。
- 就寝時には、ご使用にならないでください。
- 引っ掛けりや巻き込まれが予想される場所では、ご使用にならないでください。
- 本製品は、自身もっている以上の力を発揮できるものではありません。本製品を着用して、過度に重たいものを持つことや、必要以上に腰に負担のかかる姿勢で、ご使用にならないでください。
- 本製品や包装袋はお子様の手の届かない場所に保管してください。包装袋が不要な場合は、すぐに廃棄してください。お子様のいたずらで本製品が首に締まったり、包装袋を被るなどしてケガや窒息の恐れがあります。
- 本製品には静電気帯電防止機能はございません。静電気による機械の故障や、爆発・火災の恐れのある場所では、ご使用にならないでください。

### 注意 その危険を回避できなかった場合に、使用者や第三者が軽傷を負う可能性のあるもの、および他の財物への障害の可能性のあるもの

- 本製品に破れ・亀裂・破損・マジックテープの貼り付き不良などがみられる場合は、ご使用にならないでください。
- ハイパワーゴムに伸縮性がなくなった場合は、ご使用にならないでください。
- コルセットやサポーターなどの装具と本製品の併用はお止めください。本製品に引っ掛かったり、絡まったりするなどで、ケガや本製品の破損の原因となります。
- マジックテープに衣類を挟んだり、マジックテープを衣類に張り付けると、破損の原因となりますのでご注意ください。
- マジックテープで肌を傷つけないようにご注意ください。

## 〈素材〉

上半身：ナイロン、ポリウレタン 下半身：コットン、ナイロン  
ベルト：ナイロン

## 〈洗濯方法〉

- 他の衣類への色移りや、他の衣類の損傷を防ぐため、単品洗いをしてください。
- 洗濯の際は、中性洗剤を使用し、ネットに入れて洗濯をしてください。
- 繊維の損傷を防ぐため、柔軟剤・漂白剤・アイロン・乾燥機の使用、ドライクリーニグは避けてください。
- 洗濯した後は、形を整えて陰干ししてください。
- 付属品のショルダーパッド・股間パッドは取り外して、30℃以下の水で押し洗いをしてください。それで汚れが取れない場合は、中性洗剤を使用して押し洗いをしてください。水できれいにすすいだ後、タオル等で軽く押し水分を取り、形を整えて陰干ししてください。

## 〈保管方法〉

- 直接日光が当たらない、湿気が少なく風通しのよい場所に保管してください。
- ハンガーにかけて保管すると、着用しやすくなります。
- 自動車や炎天下・氷点下など、極端な高温や低温を避けて保管してください。

## 〈廃棄方法〉

○本製品は布製品ですが、ベルトのバックルには樹脂素材を使用しています。廃棄するときは、地域のルールに従って廃棄してください。

## 〈製品について〉

○本製品の外観・使用等は予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。



# 楽衛門<sup>®</sup>

二代目

特許取得

Rakuemon  
Tokyo Japan

日本の“ものづくり”から生まれたアシストスーツ

軽量で  
スタイリッシュな  
デザイン

フィット感と  
アシスト力を  
追求

幅広い  
サイズに対応した  
縫製技術

## 二代目 楽衛門の着用方法

### 着用の準備をする

1. ショルダーベルトの長さを調整します



2. ショルダーパッドを取り付けます



3. 股間パッドをマジックテープで貼り付けます



### 着用の手順

1. パンツを履きショルダーベルトを両肩にかけます



2. 左右のウエストゴムを絞りサイズ調整します



3. 左右のストラップを上引き上げます



4. 左右のストラップを下引き下げます



5. 左右のベルトをつなぎ合わせます



### 各部の名称と機能

#### ストラップ

左右のストラップを上下にスライドしてアシストを調整します



#### ショルダーパッド

優れた体圧分散性により肩の負担を軽減します



#### ベルト

#### 股間パッド

体圧分散に優れたパッドが股間を保護します



#### ハイパワーゴム

3層構造の伸縮素材が腰の曲げ伸ばしをアシストします



### ショルダーベルトのロックと解除

ロック



ストラップを下に向けるとロックします

解除



ストラップを上に向けると解除します

### アシスト調整のポイント



まっすぐ胸を張ってアシスト調整します



### ご使用のポイント



背筋を伸ばしてお尻を突き出すように腰を曲げます



ハイパワーゴムの復元力に合わせて腰を起こします



ハイパワーゴムの復元力に合わせて立ち上がります

#### 〈サイズ表〉

サイズ	ウエスト	身長
M / 155-165	70~90 cm	155~165 cm
M / 165-175		165~175 cm
M / 175-185		175~185 cm
L / 165-175	90~110 cm	165~175 cm
L / 175-185		175~185 cm

#### 〈製造元〉

株式会社ラクエモン  
〒151-0064 東京都渋谷区上原 1-3-9

【メールアドレス】  
info@rakuemon.co.jp

【公式サイト】  
https://rakuemon.co.jp

QRコードより楽衛門公式HPをご覧ください。

